



Pointe à gauche:
D: tube trop raide
G: tube trop souple



Pointe à droite:
D: tube trop souple
G: tube trop raide



Pointe en bas:
Point d'encoche trop haut



Pointe en haut
Point d'encoche trop bas